

Récepteur et transmetteur Bluetooth universel

Guide de démarrage rapide



aluratek.com	modèle ABC01F
qsg Q10427	Copyright © 2016 Aluratek, Inc. All Rights Reserved.

Opération

Fonctions de commande	
Fonction	Opération
Mise en marche	Si l'appareil est éteint, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, jusqu'à ce que la DEL bleue clignote
Arrêt	Lorsque l'appareil est en marche, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 5 secondes, jusqu'à ce que la DEL rouge clignote
Couplage	Lorsque l'appareil est en marche, appuyez le bouton d'alimentation deux fois pour commencer le couplage (la DEL clignotera en rouge et en bleu)
Changement de mode	Faites passer le commutateur de TX à RX
Lecture / Pause	En mode RX, appuyez sur le bouton d'alimentation pour faire la lecture de musique ou pour la mettre en pause

Remarque : Attendez 3 secondes après avoir éteint ABC01F pour changer de mode. Après ce changement, l'historique de couplage de l'appareil précédent sera supprimé. Vous devrez coupler vos appareils Bluetooth à ABC01F après avoir basculé entre les modes TX et RX.

Opération

Couplage en mode de réception	

Assurez-vous que l'appareil prend en charge le profil A2DP. La procédure de couplage variera en fonction de l'appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour obtenir des instructions détaillées. Voici les instructions de couplage:

- Assurez-vous que ABC01F est éteint et en mode TX
- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer ABC01F
- Activez la mode de couplage ABC01F en appuyant deux fois sur le bouton d'alimentation
- Activez la fonction Bluetooth de votre appareil et réglez votre appareil afin qu'il recherche l'appareil Bluetooth. Sélectionnez ABC01F lorsque vous le trouverez.
- Pour les transmetteurs dotés de la version 2.1 de Bluetooth, vous n'aurez pas à inscrire un code. Si l'on vous demande d'inscrire un NIP, veuillez inscrire 0000.
- Si votre appareil vous demande de le connecter, sélectionnez Oui.
- Une fois la connexion réussie, la DEL bleue restera allumée.

Remarque : Assurez-vous que la sortie audio est réglée en mode Bluetooth pour la diffusion audio.
--

Énoncé d'interférence avec la réception radio et télévisée

AVERTISSEMENT!!! Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences néfastes dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être déterminée en éteignant et allumant l'équipement, on suggère à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par quelques mesures que ce soit afin d'éliminer les interférences.

Contenu du produit

Votre commande a été emballée et inspectée avec soin. Les accessoires suivants devraient se trouver dans l'emballage. Veuillez en inspecter le contenu afin de vous assurer que vous avez en mains tous les objets et que rien n'a été endommagé. Si vous décelez un problème, veuillez nous contacter immédiatement pour obtenir de l'aide.

Câble de chargement USB	Câble audio 3,5 mm	Câble RCA-Y	Carte d'enregistrement

		<i>En mode RX:</i> Appuyez brièvement sur le bouton "+" pour sauter la chanson suivante Appuyez longuement sur le bouton "+" pour le volume Appuyez brièvement sur la touche "-" pour passer à la chanson précédente Appuyez longuement sur la touche "-" pour diminuer le volume

Opération

Indicateurs DEL	
Indicateur DEL	Statut
DEL rouge fixe	Chargement
DEL éteinte	Arrêt / Pleinement chargé si connecté à une source d'alimentation
Clignotement rouge et bleu	Couplage en mode transmission / réception
Clignotement rouge	Batterie faible
DEL bleue fixe	Couplage réussi
Clignotement bleu (toute les 2 secondes)	Allumé sans être couplé avec des appareils Bluetooth

Remarque : Lors de la première utilisation, une fois l'appareil allumé, l'adaptateur passera automatiquement en mode de couplage. Après 10 secondes, la DEL clignotera en bleu et en rouge. Suivez les instructions ci-dessous sur le couplage.

Opération	
Couplage de deux appareils simultanément en mode TX	

En mode TX, l'appareil est en mesure de se coupler avec deux écouteurs Bluetooth stéréo ou haut-parleurs simultanément.

- Suivez les instructions précédentes dans la section Couplage en mode de transmission pour coupler le ABC01F avec votre premier appareil.
- Désactivez la fonction Bluetooth de votre premier appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation deux fois et connectez le second appareil.
- Activez la fonction Bluetooth de votre premier appareil. Dans environ 30 secondes, le second appareil se connectera automatiquement.

Garantie	
Aluratek garantit se produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de 1 an , à compter de la date d'achat.	
Cette garantie devient invalide si le numéro de série de l'entreprise ou l'étiquette « garantie annulée » a été retirée ou modifiée sur le produit.	
Cette garantie ne couvre pas :	
A) Dommages de fabrication apparente ou dommages à la suite de cas imprévus	
B) Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification de toute pièce du produit.	
C) Dommages résultant d'un fonctionnement ou entretien inadéquat, connexion à un équipement inadéquat, ou tentative de réparation par une personne, autre que Aluratek.	
D) Les produits sont venus TELS QUELS ou SANS DÉFAUT.	
EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ D'ALURATEK N'EXCÈDE LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT À LA SUITE D'UN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT, DE SES LOGICIELS D'ACCOMPAGNEMENT OU DE SA DOCUMENTATION.	
Aluratek ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale relative à ses produits, son contenu ou son utilisation de la documentation et de tous ses logiciels d'accompagnement, et renonce spécifiquement à la qualité, au rendement, à la qualité marchande et à la convenance. Aluratek se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour son produit, logiciel ou documentation sans l'obligation d'aviser tout individu ou entité.	

Caractéristiques du produit

		<i>En mode RX:</i> Appuyez brièvement sur le bouton "+" pour sauter la chanson suivante Appuyez longuement sur le bouton "+" pour le volume Appuyez brièvement sur la touche "-" pour passer à la chanson précédente Appuyez longuement sur la touche "-" pour diminuer le volume

Opération	
Couplage en mode de transmission	

Assurez-vous que l'appareil prend en charge le profil A2DP. La procédure de couplage variera en fonction de l'appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour des instructions détaillées. Voici la procédure de couplage générale :

- Assurez-vous que ABC01F est éteint et en mode TX
- Activer la fonction Bluetooth de votre appareil et faites passer votre appareil en mode de couplage
- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer ABC01F
- Activez la mode de couplage ABC01F en appuyant deux fois sur le bouton d'alimentation
- ABC01F et Bluetooth se couplera automatiquement
- Une fois le couplage, la DEL bleue restera allumée

Remarque : Le mode de couplage durera 3 minutes. ABC01F passera automatiquement en mode d'attente s'il est impossible de se connecter en 5 minutes.

Remarque : Après le couplage initial de votre appareil Bluetooth avec ABC01F, il est recommandé d'allumer votre appareil Bluetooth avant le ABC01F lors des usages subséquents pour des connexions plus rapides. Si l'appareil ne se connecte pas à nouveau, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour accélérer le processus.

Opération	
Chargement de la batterie	

Lorsque la batterie n'est pas pleinement chargée, il est fortement recommandé de charger le ABC01F avant de commencer à l'utiliser.

Remarque: L'utilisation du ABC01F de que la boîte est ouverte n'endommagera pas votre appareil.

La durée de vie de la batterie sera réduite puisque l'appareil ne sera pleinement chargé. Connectez le gros bout du du câble USB à votre ordinateur ou à un bloc d'alimentation USB (non compris) et le bout Micro USB au port de chargement du ABC01F. Chargez la batterie au minimum 2 heures. Le DEL sera allumée pendant le chargement. Une fois le chargement complété, la DEL rouge s'éteindra.

Support Technique	
Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.	

Support Technique	
Courriel: support@aluratek.com	
Site Web: www.aluratek.com/support	
Numéro local: (Irvine, CA): 714-586-8730	
Numéro sans frais: 1-866-580-1978	

Application du produit	
	Utilisez ABC01F à titre de récepteur
Chaînes audio, stations d'accueil à haut parleurs et chaînes audio à automobile avec entrée AUX IN (3,5 mm) ou RCA IN	
	Téléviseur, ordinateur et lecteur MP3 ave une sortie AUX (3,5 mm) ou RCA
3.5 mm câble	3.5 mm câble
OU	OU
RCA-Y câble	RCA-Y câble
Téléphones intelligent, blocs-notes, ordinateurs de bureau et portables avec Bluetooth activé	Écouteurs Bluetooth, oreillettes et haut-parleurs avec Bluetooth activé
Fonctionne dans rayon de 10 mètres	

Opération	
Utilisation du ABC01F lorsque le câble d'alimentation est branché	

Voici les étapes à suivre si vous voulez utiliser ABC01F lorsque le câble d'alimentation est branché. ABC01F restera en mode d'attente aussi longtemps que le câble d'alimentation sera branché, afin que votre appareil Bluetooth puisse se connecter automatiquement.

- Assurez-vous que ABC01F est éteint
- Connectez le gros bout du câble USB à votre ordinateur/le bloc d'alimentation / le port USB et le petit bout au port de chargement du ABC01F
- Suivez les instructions de couplage pour coupler votre appareil