





Casque d'écoute stéréo sans fil avec Bluetooth



Guide de démarrage rapide



Mode de réinitialisation: Connectez les écouteurs à un ordinateur via le câble micro USB. Lorsque la lumière DEL clignote, la réinitialisation est terminée.

Contenu du produit



Votre commande a été emballée et inspectée avec soin. Les accessoires suivants devraient se trouver dans l'emballage. Veuillez en inspecter le contenu afin de vous assurer que vous avez en mains tous les objets et que rien n'a été endommagé. Si vous décelez un problème, veuillez nous contacter immédiatement pour obtenir de l'aide.



Chargement de la batterie
La batterie n'est pas complètement chargé et il est fortement recommandé que vous chargez ABH01F avant de commencer à l'utiliser.

Remarque: l'utilisation ABH01F "hors de la boîte" ne nuira pas à l'appareil. Vous ferez l'expérience de vie de la batterie réduite que l'unité ne sera pas complètement chargée.

Connectez la plus grande extrémité du câble USB fourni à votre ordinateur/adaptateur d'alimentation (non inclus). Connectez la plus petite extrémité du USB micro au port USB de ABH01F. Veuillez charger la pile pendant au moins 3 heures. La lumière DEL rouge sera allumée pendant la charge. Lorsque la charge est terminée, la lumière DEL bleue s'allumera.

Fonction	Fonctionnement
Entrez en mode d'appairage	Assurez-vous que ABH01F soit éteint. Appuyez et maintenez le  bouton pendant 6 secondes. Les lumières rouge et bleu clignoteront rapidement.
Power ON / OFF	Appuyez et maintenez le  bouton pendant 2 secondes. Une lumière DEL bleue clignotera deux fois pour signifier l'allumage. Une lumière DEL rouge clignotera pour signifier qu'il est éteint.



Support technique

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.




E-mail: support@aluratek.com

Web: www.aluratek.com/helpdesk


Local (Irvine, CA): **714-586-8730**

Sans Frais: **1-866-580-1978**

Casque d'écoute Bluetooth - les détails du produit



Couplage avec un iPhone, un téléphone intelligent ou une tablette:
Le processus de couplage variera selon l'appareil utilisé. Veuillez vous référer au guide de l'utilisateur de votre appareil pour des instructions détaillées. Le processus de couplage est le suivant:

- Assurez-vous que les écouteurs son éteints.
- Pour activer le mode de couplage des écouteurs, appuyez et maintez le  bouton pendant 6 secondes. (Les lumières rouge et bleu clignoteront rapidement.)
- Activez la fonction Bluetooth de votre appareil et configurer votre appareil pour rechercher Bluetooth dispositifs. Sélectionnez ABT01FKIT quand il se trouve.
- Pour transmetteur Bluetooth version 2.1, vous n'aurez pas besoin d'entrer un code. Si vous sont invités à NIP, s'il vous plaît entrer "0000".
- Si vous êtes invité par votre appareil pour se connecter, s'il vous plaît sélectionnez "Oui".
- Après une connexion réussie, la lumière DEL clignotera 3 fois, chaque 5 secondes.

Remarque: S'il vous plaît assurez-vous que la sortie audio est réglée à Bluetooth pour le streaming audio à partir de l'appareil.





Énoncé d'interférence avec la réception radio et télévisée

AVERTISSEMENT!!! Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences néfastes dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être déterminée en éteignant et allumant l'équipement, on suggère à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par quelques mesures que ce soit afin d'éliminer les interférences.


Opération du bouton


Allumer: Appuyez sur le  bouton pendant 2 secondes. La lumière DEL bleue clignotera deux fois.


Éteindre: Appuyez sur le  bouton pendant 3 secondes. La lumière DEL bleue clignotera deux fois.


Ajustement du volume: Appuyez sur  ou  les boutons pour ajuster le volume.


Jouer/Pause: Appuyez brièvement sur le  bouton pour faire jouer et mettre la musique en pause.




Piste musicale précédente: En mode veille, appuyez longuement sur le  bouton pendant 2 secondes pour revenir à la piste musicale précédente.

Piste musicale suivante: En mode veille, appuyez longuement sur le  bouton pendant 2 secondes pour avancer à la prochaine piste musicale.

Répondre à un appel: appuyez brièvement sur le  bouton pour répondre aux appels téléphoniques.

Mettre fin à un appel: appuyez brièvement sur le  bouton pour mettre fin à l'appel.

Refuser un appel: appuyez sur le  bouton pendant 2 secondes pour refuser un appel.



Garantie

Aluratek garantit se produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de **1 AN**, à compter de la date d'achat.

Cette garantie devient invalide si le numéro de série de l'entreprise ou l'étiquette « garantie annulée » a été retirée ou modifiée sur le produit.

Cette garantie ne couvre pas :
A) Dommages de fabrication apparente ou dommages à la suite de cas imprévus
B) Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification de toute pièce du produit.
C) Dommages résultant d'un fonctionnement ou entretien inadéquat, connexion à un équipement inadéquat, ou tentative de réparation par une personne, autre que Aluratek.
D) Les produits sont venus TELS QUELS ou SANS DÉFAUT.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ D'ALURATEK N'EXCÈDE LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT À LA SUITE D'UN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT, DE SES LOGICIELS D'ACCOMPAGNEMENT OU DE SA DOCUMENTATION.

Aluratek ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale relative à ses produits, son contenu ou son utilisation de la documentation et de tous ses logiciels d'accompagnement, et renonce spécifiquement à la qualité, au rendement, à la qualité marchande et à la convenance. Aluratek se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour son produit, logiciel ou documentation sans l'obligation d'aviser tout individu ou entité.