

Cadre de photo numérique de 8 po

Guide de démarrage rapide



ADPF08SF

aluratek.com

qsg Q10086 Copyright © 2011 Aluratek, Inc. All Rights Reserved.


Gros plan des commandes du cadre

- 1 - Marche / Arrêt (Attente jusqu'à l'extinction de on ou off)
- 2 - Menu
 - (a) Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent
- 3 - ► || Lecture / Pause
 - (a) Appuyez sur pour sélectionner l'option sur le menu principal
 - (b) Appuyez sur pour mettre en pause le diaporama
- 4 - ▲ Haut
 - (a) Appuyez sur pour remonter lors de la sélection des options
 - (b) Appuyez sur pour sélectionner le fichier précédent
- 5 - ▼ Bas
 - (a) Appuyez sur pour naviguer vers le bas lors de la sélection des options
 - (b) Appuyez sur pour sélectionner le fichier suivant
- 6 - ◀ Gauche
 - (a) Appuyez sur pour naviguer dans les options lors de la sélection GAUCHE
- 7 - ▶ Droite
 - (a) Appuyez sur pour naviguer dans les options de sélection droite lorsque




Contenu

Votre commande a été emballée et inspectée avec soin. Voici les articles contenus dans l'emballage. Veuillez vérifier le contenu de l'emballage pour vous assurer que vous avez reçu tous les articles, et qu'aucune pièce n'est endommagée. En cas de problèmes, veuillez communiquer avec nous immédiatement.



Cadre de photo numérique de 8 po



Adaptateur de courant



Guide de démarrage rapide



Carte de garantie et carte d'enregistrement

Directives d'Opération

Pour vous aider à démarrer:

- Étape 1: Enlever le film protecteur recouvrant l'affichage ACL.
Étape 2: Enlever isolant en plastique de la batterie de la télécommande.

Activer / Désactiver le cadre photo numérique:

Puissance sur le
Appuyez sur le bouton [] sur l'appareil, l'appareil sera mis sous tension;

Éteignez
Appuyez et maintenez le bouton [] sur l'appareil, l'appareil sera éteint;

Retour au Menu Principal
Appuyez sur [Menu], l'appareil sera de retour au menu principal.

Configuration du système:

Langue: déplacer [] pour sélectionner la langue à l'écran.

Rétroéclairage: déplacer [] pour régler le niveau de luminosité.

Luminosité: déplacez [] pour ajuster le niveau de luminosité.

Contraste: déplacez [] pour ajuster le niveau de contraste.

Saturation: déplacez [] pour ajuster le niveau de saturation.

Par défaut: réinitialiser les paramètres d'usine.

Version: afficher la version du firmware.


Caractéristiques et Fonctionnement

Facilement regarder vos images préférées:

A Se branche à votre carte mémoire ou lecteur USB

OU

B Insérer l'une des cartes mémoires suivantes:
Secure Digital High Capacity (SDHC);
Secure Digital (SD)



1 Écran ACL TFT de 8 po

2 Cadre haute qualité

3 Touches de sélection par menu

4 Port USB

5 Carte mémoire avec fente

6 Port d'adaptateur de courant


7 Support sur pied

OSD et support de mémoire:

Le menu principal est indiqué ci-dessous. Déplacer les boutons gauche et droite pour sélectionner une icône, et appuyez sur [] pour entrer.

Menu mémoire

Cet appareil est équipé d'interfaces mémoire externe qui est compatible avec un lecteur flash USB et les cartes SD / SDHC.



Diaporama:

Move [▲ ▼] pour sélectionner un type de média dans le menu principal. Move [◀ ▶] pour sélectionner "Photo" dans le menu principal, puis entrez le diaporama par [] . Pendant le diaporama, déplacer [◀ ▶] pour la photo suivante ou précédente; appuyez sur [] pour mettre en pause; Appuyez sur [Menu] pour revenir au menu Navigateur de photos.

Setup:

Déplacer [◀ ▶] pour sélectionner "Configuration" dans le menu principal et appuyez sur [] pour confirmer.

Énoncé d'interférence avec la réception radio et télévisée

AVERTISSEMENT!!! Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences néfastes dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être déterminée en éteignant et allumant l'équipement, on suggère à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par quelques mesures que ce soit afin d'éliminer les interférences.

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.

E-mail: support@aluratek.com Web: www.aluratek.com/support

Local (Tustin, CA): 714-586-8730 Sans frais: 1-866-580-1978

Garantie

Aluratek garantit se produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de 120 jours, à compter de la date d'achat.

Cette garantie devient invalide si le numéro de série de l'entreprise ou l'étiquette « garantie annulée » a été retirée ou modifiée sur le produit.

Cette garantie ne couvre pas :

- A) Dommages de fabrication apparente ou dommages à la suite de cas imprévus
- B) Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification de toute pièce du produit.
- C) Dommages résultant d'un fonctionnement ou entretien inadéquat, connexion à un équipement inadéquat, ou tentative de réparation par une personne, autre que Aluratek.
- D) Les produits sont venus TELS QUELS ou SANS DÉFAUT.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ D'ALURATEK N'EXCÈDE LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT À LA SUITE D'UN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT, DE SES LOGICIELS D'ACCOMPAGNEMENT OU DE SA DOCUMENTATION.

Aluratek ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale relative à ses produits, son contenu ou son utilisation de la documentation et de tous ses logiciels d'accompagnement, et renonce spécifiquement à la qualité, au rendement, à la qualité marchande et à la convenance. Aluratek se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour son produit, logiciel ou documentation sans l'obligation d'aviser tout individu ou entité.